

BRUKSANVISNING

Ta vare på klokken

1. Denne klokken har presise elektroniske komponenter. Ikke gjør noe forsøk på selv å åpne urkassen eller fjerne baklokket.
2. Ikke trykk på trykk-knappene når klokken er i bruk under vann.
3. Kommer det fuktighet inn i klokken, oppsøk en faghandel og få klokken sjekket.
4. Klokken er designet og produsert for å tåle normalt bruk. Unngå røft bruk og harde støt, som ikke dekkes av reklamasjon/garanti.
5. Ikke utsett klokken for ekstreme temperaturer.
6. Det anbefales en myk klut og rent vann til rengjøring. Ikke bruk kjemikalier eller såpe!
7. Unngå at klokken er i kontakt med områder med statisk og/eller kraftig elektrisitet.

Spesifikasjoner

- 1.Normal tid og kalender. 12/24 timers visning.
- 2.Alarm
- 3.Stoppeklokke 0/100 sekund. Måler til 23:59:59.
Har minnefunksjon for mellom/rundetid.



The diagram shows a digital sports watch with the following labels and functions:

- S4**: DAY OF WEEK (indicated by a star icon)
- LIGHT**: A small circular light indicator.
- AFTERNOON**: A label for the 12/24 hour time display.
- MODE**: A label for the mode selection button.
- S3**: HOURS (indicated by a small circular icon)
- WATER RESIST**: A label for the water resistance feature.
- 100M**: A label for the 100 meters water resistance rating.
- CHIME SIGNAL**: A label for the chime signal function.
- S1**: SECONDS (indicated by a small circular icon)
- ALARM SIGNAL**: A label for the alarm signal function.
- S2**: MINUTES (indicated by a small circular icon)

Innstilling av normal tid/kalender

Når displayet viser normal tid, trykk og hold S3 inne i 3 sek., og alarm tid vil vises. Trykk på S3 igjen for å stille inn normal tid og kalender.

- Nå vil sekunder blinke. For å resette sekunder til 00, trykk på S2.
- Trykk på S1 og minutter vil blinke. Still inn ved å trykke på S2.
- Trykk S2 igjen og timer vil blinke. Still inn ved å trykke på S2.

Gjenta prosedyre for innstilling av dato måned og dag.

For hurtiginnstilling. Hold S2 inne. Trykk på S3 for å returnere til normal display.

Stoppeklokke

Når displayet viser normalt tid, trykk S3 for å komme til stoppeklokke.

START/STOPP → trykk på S1.

RESETTE → trykk på S2.

Trykk på S3 for å returnere til normalt display. Dette kan gjøres selv om stoppeklokke er aktiv.

Mellomtid/Rundetid

Trykk S1 for start.

Trykk S2 for første mellomtid 1. (skifter fra 0 til T1) Nå kan tid leses av mens stoppeklokke fortsatt er aktiv.

Trykk S2 igjen for å komme tilbake til stoppeklokke.

For neste mellomtid, gjenta prosedyre. (0 til T2) Videre gjentakelse vil Den vi vise 0 til T3 etc.

Trykk S1 for å stanse stoppeklokken og vise sluttiden.

Trykk S2 for å se siste mellom/rundetid.

Trykk S2 igjen og stoppeklokken resettes. Trykk S3 for å returnere til normalt display.

Innstilling av alarm

Du kan stille inn alarmen i timer og minutter. Når alarmen er på) vil den pipe i 20 sekunder når alarmen aktiviseres. Trykk på S2 for å stoppe alarmen.

Fra normalt display, trykk og hold S3 inne i 3 sekunder og alarmen vil vises.

Timer vil blinke. Trykk S2 for innstilling.

Trykk S1 for minutter og still inn med S2. Hurtiginnstilling ved å holde S2 inne.

Slå av alarm/timesignal

Fra normalt display, trykk og hold S2 trykk så på S1 for å aktivisere eller slå av alarm/time signalet. Når timesignalet er på vil symbolet vises i displayet og et signal vil høres hver hele time. Når alarmen er på vil symbolet sees i displayet og alarmen vil pipe i 20 sek. ved innstilt tid.

Vise månedogdato

Fra normalt display. Hold S1 for å lese av kalender. Trykk og hold S1 mens du trykker på S2. Nå kan du skifte mellom måned/dato og dato/måned visning.

12/24 timers visning

Fra normalt display. Trykk og hold S2 (eller S1) mens du trykker på S3 for å velge mellom 12 eller 24 timers visning.

EL-lys

Når som helst kan du trykke på S4 for å aktivisere lyset som aktiviseres i 3 sekunder.
NB: Hvis klokken ikke har en S4 knapp, så har ikke klokken lys.

Batterikapasitet er avhengig av bruk. Ved mye bruk av funksjoner og lys, vil kapasiteter være korter enn ved et minimal bruk.